

## Anleitung zur Kalibrierung des SpaBalancer pH-Testers



**Benötigte Materialien:**  
pH-Tester, Kalibrierflüssigkeit, Glas, Schere



1. Die Tüte mit der Kalibrierflüssigkeit aufschneiden.



2. Inhalt der Tüte in das Glas gießen.



3. Abdeckkappe entfernen.



4. Gerät einschalten (Regler nach links).



5. Spitze in das Glas mit der Flüssigkeit halten.



6. Den Schraubendreher in die dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite stecken.



7. Durch Drehen des Schraubendrehers wird der Tester kalibriert.



8. Wird der Messwert mit 7.0 angezeigt, ist das Gerät richtig kalibriert.